



EK-megfelelőségi nyilatkozat

A kereskedő, azaz a

KOLIKEN KFT.
6400 Kiskunhalas,
Kötönyi út 15.

Felelőssége teljes tudatában nyilatkozik, hogy a termék megfelel a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011 (X.5.) NGM rendeletnek és az Európai Parlament és a tanács 2009/48/EK irányelvének.



Teljesíti az EN 71-1:2005, EN-71-2:2006 és az EN 71-3/AC:2002 szabványok ide vonatkozó követelményeit.

Vizsgálati szám: 028-70091848-100

Kiskunhalas, 2014.02.01.

Koligyer Zoltán

Tisztelt Vásárlónk!

Gratulálunk és köszönjük, hogy megvásárolta ezt a futókerékpárt. Ez a kerékpár fejleszti gyermeke mozgását és egyensúlyérzékét. Ezáltal könnyebbé válik gyermeke számára a későbbiekben a kerékpározás elsajátítása. Kérjük, ügyeljen az alábbi biztonsági szabályok betartására is.

Beállítás

A Futó Kerékpár már a gyártó által előszerelt állapotban van.(1.ábra)

Az ülés a legalacsonyabb pozícióban van a kezdők számára. Az ülés magasságának beállításához lazítsa meg a nyeregcsövet rögzítő csavart és változtassa meg az ülés helyzetét a kívánt magasságba. Majd húzza meg a csavarokat.(2.ábra) A szerelést csak felnőtt személy végezheti.

A kormányt a kormányszáron található csavarral lehet állítani. A kormány magasságának beállításához lazítsa meg a kormányszárat rögzítő csavart és változtassa meg a kormány magasságát. Majd húzza meg a csavarokat.(3.ábra) A szerelést csak felnőtt személy végezheti.

Lásd a túloldalon található képeket.

Figyelem: a csavarokat nem szabad nagyon erősen meghúzni (túlhúzni).

Fontos biztonsági szabályok

1. Ez a játék 3-6 éves gyermekeknek ajánlott, 3 év alattiak ne használják.
2. Ellenőrizze le, hogy minden alkatrész jó állapotban van és a csavarok, kerekek megfelelően vannak-e rögzítve.
3. Megfelelő biztonsági felszereléssel ajánlott a játékot használni (sisak, kéz és könyökvédő..)
4. Maximális teherbírás 25 kg
5. Egyszerre csak 1 személy használhatja!
6. Ne használja trükkökre, ugrásokra és egyéb mutatványokra! Ez a kerékpár nem az efféle használatra lett tervezve.
7. Ez a kerékpár nem alkalmas közúti közlekedésre. Ne használja közutakon!
8. Ne használja rossz időjárási körülmények között (eső, hó, köd...) vagy forgalmas helyeken (járdák, utak). Parkokban vagy magánterületen ajánlatos használni.
9. Ez a Futó Kerékpár nem alkalmas egyenetlen vagy köves felületeken történő használatra. Az ilyen felületek kárt tehetnek a kerékpárban és a használójában is. A kerékpár használata közben tartsa távol gyermekét a lépcsőktől, lépcsőházaktól. Győződjön meg róla, hogy a kerékpárt megfelelő méretű területen használják, ahol nincsenek meredek lejtők és lépcsők.
10. Vegye figyelembe, hogy ez a termék kis alkatrészeket is tartalmaz, amelyeket 3 év alatti gyermekek lenyelhetnek.
11. A fenti biztonsági szabályok figyelmen kívül hagyása súlyos, de akár halálos baleseteket is okozhat.
12. A szülőknek vagy a felügyelő személyeknek meg kell győződniük arról, hogy a gyerekek megtanulták a kerékpár helyes és biztonságos használatát.

Karbantartás

1. Tisztítsa enyhén nedves puha ronggyal.
2. A terméket nem szabad magas hőmérsékletű, intenzív napsugárzásnak kitett poros helyen tárolni. Tartsa a kerékpárt szárazon.
3. Meghibásodás esetén csak eredeti alkatrészeket használjon.

Technikai probléma vagy kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot egy szerelővel, szakemberrel.

Ne hagyja, hogy gyermeke felügyelet nélkül használja ezt a kerékpárt!

1.ábra



1. Az ülés magasságának beállításához lazítsa meg a nyeregcsövet rögzítő csavart.
2. Változtassa meg az ülés helyzetét a kívánt magasságba!
3. Húzza meg a csavarokat!

A szerelést csak felnőtt személy végezheti!
Az ülés maximálisan csak a nyeregcsövön található jelölésig emleheti fel!

2.ábra

A nyeregmagasság állítása



1. A kormány magasságának beállításához lazítsa meg a kormányoszár rögzítő csavart.
2. Változtassa meg a kormány helyzetét a kívánt magasságba!
3. Húzza meg a csavarokat!

A szerelést csak felnőtt személy végezheti!
A kormányt maximálisan csak a kormányszáron található jelölésig emleheti fel!

3.ábra

A nyeregmagasság állítása