

## ZÁR SZÁMOS MATCH 100CM

1. Állítsa a számsor mind a 4 számát 0-ra a jelöléshez.



2. Nyissa ki a zárat.
3. Forgassa el a RESET gombot ütközésig a nyíl irányába.



4. Állítsa be a kívánt számsort.



5. Forgassa vissza a RESET gombot a nyíllal ellenkező irányba ütközésig.



Ezután a zár a beállított számkombinációval nyílik.